

## ソーラー LED ライト SL02 取扱説明書

本製品は乾電池が要らず、太陽光の下蓄電することでソーラーエネルギーを蓄えて利用頂けます。

### ■ 使用方法

ソーラーパネル後ろのボタンを一度押しで、LED ライトが点灯します。もう一度押すとライトが点滅し、さらにもう一回押すと OFF になります。

### ■ 注意事項

- ・本製品を高温または高湿な場所に置かないでください。
- ・本製品を改造したり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ・初めてお使いになる時は蓄電が十分でない可能性があります。光が弱い場合は暫く太陽光にさらし、蓄電後ご利用ください。

---

商品名：ソーラー LED フラッシュライト SL02

輸入販売元：有限会社パンズ

住所：東京都新宿区早稲田鶴巻町 574 富陽ビル 3 階

電話：03-3267-8733

生産国：中国

使用循環回数：500 回

充電時間：約 7 時間（強い太陽光に直接あてる場合）

※内蓄電池残量がゼロの場合はソーラー充電できなくなりますので、電池を使い切る前に充電を行って下さい。